

Manual del usuario y garantía



ÍNDICE

ÍNDICE	2
A. Tipo de uso	3
B. Preparación para su uso	3
C. Indicaciones sobre la altura mínima del sillín	5
D. Ajuste de las suspensiones	6
E. Recomendaciones para usar la bicicleta con seguridad	6
F. Peso máximo autorizado: ciclista + bicicleta + equipaje	6
G. Advertencias al ciclista sobre posibles restricciones legales nacionales	6
H. Recomendaciones de apriete para los elementos de fijación en manillar, potencia, sillín, tija y ruedas	6
I. Método para ajustar correctamente los mecanismos de bloqueo rápido	7
J. Montaje, ajuste y desmontaje de estabilizadores para bicicletas infantiles	7
K. Montaje adecuado para posibles componentes incluidos no montados	8
L. Lubricación	8
M. Tensión y ajuste de la cadena	8
N. Ajuste de las velocidades y su utilización	8
O. Ajuste de los frenos y recomendaciones sobre la sustitución de componentes de fricción	9
P. Recomendación general sobre mantenimiento	9
Q. Importancia del uso de piezas originales	9
R. Mantenimiento de las llantas	10
S. Recambios apropiados (neumáticos, cámaras de aire, elementos de fricción de los frenos y elementos de transmisión)	10
T. Accesorios	
U. Protección de los muelles bajo el sillín (excepto bicicleta infantil)	10
V. Advertencia al ciclista sobre posibles daños relacionados con el uso intensivo	10


A. Tipo de uso

Existen muchos tipos de bicicletas para cada uno de los usos que se describen a continuación. El uso en condiciones distintas de las aquí reseñadas podría provocar daños en la bicicleta e incluso un accidente.

Bicicleta	Bicicleta	Bicicleta	Bicicleta	вмх
de placer y ciudad	infantil	todoterreno	de carreras	
Bicicletas diseñadas para usarse en la vía pública (carreteras, carriles bici y caminos), no para un uso «todoterreno» ni para competición.	Bicicletas diseñadas para usarse en terreno llano no accidentado, fuera de la vía pública, no para un uso «todoterreno» ni para competición.	Bicicletas diseñadas para usarse en la vía pública (carreteras, carriles bici y caminos) y en todo tipo de terrenos, pero no para competiciones oficiales.	Bicicletas diseñadas para usarse en carretera, no para un uso «todoterreno» ni tampoco para competiciones oficiales.	Bicicletas diseñadas para usarse en la vía pública (carretera, caminos y rampas) y para un uso acrobático en el suelo o en el aire. No están diseñadas para su uso en competiciones oficiales. Existen dos categorías: — BMX para ciclistas con un peso inferior a 45 kg — BMX para ciclistas con un peso superior a 45 kg

B. Preparación para su uso

¿Cómo se calcula y regula la altura del sillín en función de la morfología del ciclista?



Si necesita información más precisa para regular la bicicleta, consulte la página b'Twin.com

Modo de empleo:

Consulte los cuadros adjuntos al final del manual, pág. 11.

Ajuste del sillín:

La altura mínima del sillín es la determinada cuando está bajado hasta el tope, después de haber bloqueado el sistema de fijación.

Introduzca la tija del sillín en el tubo. Regule la altura del tubo del sillín en función de la morfología del usuario. La marca mínima de inserción de la tija del sillín nunca debe quedar a la vista.




Para determinar la altura del sillín, siéntese en la bicicleta y coloque el talón sobre un pedal en posición baja, con la biela en paralelo a la tija del sillín. Cuando la pierna quede estirada, será la altura correcta del sillín.

¿Cómo se calcula y regula la altura del manillar en función de la morfología del ciclista? (Véase el cuadro al final del manual)

Introduzca la potencia en el tubo giratorio. Regule la altura de la potencia en función de la morfología del usuario, sin superar la marca mínima de inserción o hasta el tope.

Superar la marca mínima de inserción no se adapta al uso conforme del producto y podría representar un peligro para el usuario.



Potencia tipo headset:

Todas las BTT y bicicletas de carretera desmontadas con una potencia de tipo headset se venden con anillas de ajuste. La posición del manillar propuesta en la tienda es la más alta. Si a pesar de todo desea elevar la posición del manillar, deberá optar por una potencia más elevada.

Ajuste de la potencia de tipo headset en la bicicleta:

Para reducir la altura, se necesitan herramientas adecuadas: llave BTR 5 o 6 según el modelo (véase el capítulo sobre herramientas).

- Destornille totalmente el tornillo A y los dos tornillos B de la potencia.
- Retire la potencia.
- Coia una o varias anillas.
- Vuelva a colocar la potencia.
- Vuelva a colocar las anillas encima de la potencia.
- Vuelva a apretar el tornillo A y los tornillos B.


Verificación del montaje correcto de la potencia de tipo headset en la bicicleta:

Para comprobar el montaje de la potencia, apriete el freno delantero y haga algunas oscilaciones con la bicicleta adelante y atrás.

Si nota algún juego en la dirección, vuelva a apretar el tornillo A.

Segunda verificación: levante la parte delantera de la bici y gire el manillar de izquierda a derecha. Si tiene dificultades para girarlo, afloje el tornillo A.

Si esta operación le parece compleja, no dude en dirigirse al taller de la tienda.



Función y ajuste de los frenos

Antes de usar la bicicleta, conviene comprobar que los frenos delantero y trasero funcionen a la perfección.

El freno delantero se controla con la palanca de freno izquierda (la derecha en algunos países como la India, China e Inglaterra). El freno trasero se controla con la palanca de freno derecha (la izquierda en algunos países como la India, China e Inglaterra).

Al ser uno de los elementos principales de la seguridad del ciclista, los frenos deben comprobarse antes de cada uso y regularse con cierta frecuencia.

Procedimientos para regular el sistema de frenado:

Zapatas de los frenos

1/ Compruebe la alineación de la zapata con el lateral de la llanta.






2/ Compruebe la distancia de las zapatas respecto a la llanta (de 1 a 3 mm, de manera a obtener un frenado eficaz).


3/ Procure separar un poco la parte trasera de la zapata de la llanta.



4/ Ajuste la simetría de los estribos V-Brakes o Cantilevers.

Realice el equilibrado de los muelles de retroceso de los estribos «derecho e izquierdo», como se muestra más abajo:





5/ Ajuste de la tensión del cable Caso de los frenos de tipo V-Brakes, Cantilevers o Roller Brake.



En caso de frenos tipo Calipers (tipo U)



El dispositivo de frenado se encuentra dentro del cubo: el freno se puede accionar con palanca o maneta (freno de tambor) o bien con los pedales (freno de retropedaleo).

Freno de retropedaleo: el freno se acciona cuando se pedalea hacia atrás. El freno tiene que aplicarse antes de que la biela efectúe una rotación de 60° (1/6 de vuelta). La cadena es la que acciona el freno, por eso conviene comprobar que la tensión sea la adecuada y que no cambie de marchas. El intervalo de movimiento vertical admisible de la cadena se describe en el apartado «Tensión y ajuste de la cadena».

6/ Freno de disco


Las zapatas ejercen presión en un disco asociado al cubo de la rueda. La intensidad de la presión se aplica con una palanca que está unida al freno mediante un cable o un tubo flexible hidráulico. No accione el freno cuando la rueda esté separada del cuadro. Para alinear un freno de disco, afloje los pernos de fijación del freno, presione la palanca del todo y vuelva a atornillar los pernos de fijación del freno con un par de apriete de 12 Nm.

Advertencia sobre bicicletas infantiles

Es importante que los padres o tutores se aseguren de que los niños sepan usar correctamente una bicicleta infantil, sobre todo en materia de utilización segura de los sistemas de frenado.

C. Indicaciones sobre la altura mínima del sillín

Bicicleta	Bicicleta	Bicicleta	Bicicleta	вмх
de placer y urbana	infantil	todoterreno	de carretera	
Sillín regulable hasta	Sillín regulable a una	Sillín regulable hasta	Sillín regulable hasta	Sillín regulable hasta
una altura máxima	altura superior a 435	una altura máxima	una altura máxima	una altura máxima
inferior o igual a	mm e inferior o igual a	inferior o igual a	inferior o igual a	superior o igual a
635 mm.	635 mm.	635 mm.	635 mm	435 mm



D. Ajuste de las suspensiones

Consulte los ajustes de horquillas y suspensiones que recomienda el fabricante de los componentes en <u>www.btwin.com</u>. Para el sistema NEUF, consulte el manual específico del sistema NEUF, disponible en <u>www.btwin.com</u>. **Advertencia:** El usuario nunca debe desmontar por sí mismo la horquilla de suspensión ni los amortiguadores. Esta operación deberá deiarse en manos de un mecánico profesional.

E. Recomendaciones para usar la bicicleta con seguridad

Para circular con la bicicleta con seguridad, se recomienda llevar casco y elementos de protección o señalización. El producto y su uso deben ser conformes a la legislación en vigor. Al andar en bici bajo la lluvia o sobre calzada húmeda, hay menos visibilidad y menos adherencia y la distancia de frenado es mayor, de ahí que el usuario tenga que adaptar la velocidad y anticipar la frenada. El usuario deberá comprobar el buen estado de las piezas de desgaste, como las llantas, los frenos, los neumáticos, la dirección y la transmisión antes de cualquier uso y deberán someterse a supervisión, mantenimiento y reparación por un mecánico profesional.

Advertencia: El uso de pedales automáticos es delicado y requiere de un periodo de adaptación para evitar caídas. Así pues, enganche y desenganche las zapatillas de los pedales antes de iniciar la marcha. La interfaz existente entre el calapiés y el pedal puede verse afectada por distintos factores, tales como el polvo, el barro, la lubricación, la tensión del muelle y el desgaste.

Para ajustar las fijaciones del calzado, consulte las recomendaciones del fabricante de los componentes, disponibles en www.btwin.com.

Esta operación deberá dejarse en manos de un mecánico profesional.

Advertencia: Los pedales de BMX están diseñados para garantizar una adherencia de la superficie de apoyo del pedal mejor que la de un pedal de bicicleta ordinaria. Así pues, la superficie del pedal puede ser muy rugosa y presentar salientes. Por consiguiente, conviene que los ciclistas utilicen equipamiento de protección adecuado.

El uso de una extensión aerodinámica o cualquier otra encima del manillar puede afectar al tiempo de respuesta del ciclista durante la frenada o en las curvas.

Inflado, dimensiones y sentido de montaje de los neumáticos: Infle los neumáticos a la presión correcta, siga obligatoriamente el intervalo de presión indicado por el fabricante en la parte lateral del neumático, ya que la resistencia al pinchazo dependerá de ello. Instale el neumático en el sentido que se indica en el flanco (la flecha que indica el sentido de rotación).

Nuestras bicicletas no van equipadas con ruedas tubulares. En el caso de utilizar ruedas tubulares, consulte las instrucciones del fabricante para pegar los tubos a la llanta.

F. Peso máximo autorizado: ciclista + bicicleta + equipaje

Bicicleta de	Bicicleta	Bicicleta	Bicicleta de	вмх
placer y ciudad	infantil	todoterreno	carretera	
El peso máximo	El peso máximo autorizado	El peso máximo	El peso máximo	El peso máximo autorizado
autorizado no	no debe superar:	autorizado no	autorizado no	no debe superar:
debe superar los	12"/14": 33 kg	debe superar los	debe superar los	Categoría 1: 60 kg
100 kg	16": 45 kg	100 kg	100 kg	Categoría 2: 100 kg

G. Advertencias al ciclista sobre posibles restricciones legales nacionales

El usuario debe respetar la legislación nacional aplicable cuando tenga que utilizar la bicicleta en la vía pública (alumbrado y señalización, por ejemplo).

H. Recomendaciones de apriete para los elementos de fijación en manillar, potencia, sillín, tija y ruedas

Como garantía de una buena fijación del manillar, la potencia, el sillín, la tija y las ruedas, se recomienda utilizar llaves de apriete adecuadas y aplicar una fuerza de apriete conforme a los pares de apriete específicos de cada componente para los diferentes tipos de bicicletas (en Nm).

Queda prohibido añadir acoples.

Para el montaje y los pares de apriete de las extensiones aerodinámicas, véase el manual específico del fabricante. En caso de añadir estabilizadores, véase el manual del fabricante para el montaje y el ajuste de los estabilizadores.


Tipo de biciclet	ta	Potencia / Manillar	Potencia / Horquilla	Sillín / Tija de sillín	Tija de sillín / Cuadro	Rueda delantera / Cuadro	Rueda trasera / Cuadro
Infantil (12")		14	20	No aplicable	10/12	14	8
Infantil (14" y 16")		No aplicable	20	No aplicable	10/12	22/30	22/30
Adolescente (20" y 24")		1 tornillo 18 2 tornillos 12	1 tornillo 21 2 tornillos 12	22	Bloqueo rápido o 12/14	Bloqueo rápido o 22/30	Bloqueo rápido o 22/30
вмх		10	10	16 o sistema pivotante 6	Bloqueo rápido u 8/10	35/40	35/40
Ciudad y campo*		1 tornillo 18 2 tornillos 14 4 tornillos 7	1 tornillo 18 2 tornillos 12	18	Bloqueo rápido	Bloqueo rápido	Bloqueo rápido o 22/30
	3	16	18	24	Blogueo rápido	Blogueo rápido	Bloqueo rápido
Urbana (Elops)	5 7	13	22	17	u 8/10		o 22/30
BTT de placer		7	7	17 RR 5.1: 24	Bloqueo rápido u 8/10	Bloqueo rápido	Bloqueo rápido o 22/30
BTT deportiva		6	7	17/24	Bloqueo rápido u 8/10	Bloqueo rápido	Bloqueo rápido
BTT de competici	ón	5	7	8	Bloqueo rápido u 8/10 5/7 cuadro carbono	Bloqueo rápido	Bloqueo rápido
Carretera de depo	rte	6	6	15	6/8 cuadro de aluminio	Bloqueo rápido	Bloqueo rápido
Carretera de competición		5/6	6/7	15	5/7 cuadro de carbono	Bloqueo rápido	Bloqueo rápido
Bicicleta plegable Tilt		9	12	24	Bloqueo rápido y 7	34	34
Bcool		/	18	24	13	35	35
Deporte urbana (nework)		6	6	17	Bloqueo rápido u 8/10	Bloqueo rápido o 12/16	Bloqueo rápido o 22/30


^{*} Par de apriete del tornillo de inclinación de la potencia = 18 Nm


I. Método para ajustar correctamente los mecanismos de bloqueo rápido


El **bloqueo** permite asegurar la sujeción en posición de las ruedas en el cuadro y la horquilla. Para un mantenimiento eficaz, es necesario ajustar la tuerca de reglaje (1) de manera a obtener una fuerza de cierre de la palanca de bloqueo (2) suficiente, con un mínimo de 12 daN (unos 12 kg). Para aumentar la fuerza de cierre: gire la tuerca de reglaje en el sentido de las agujas del reloj y a la inversa para reducir la fuerza.

Observación: si tiene alguna duda, diríjase a un mecánico profesional.









J. Montaje, ajuste y desmontaje de estabilizadores para bicicletas infantiles

Instrucciones para montar y regular unos estabilizadores:



Los estabilizadores de Btwin ne se pueden adaptar a la Woony de 12 pulgadas.

Advertencia: Al montar o desmontar estabilizadores, no desmonte nunca otros elementos de la bicicleta (como las tuercas de fijación de la rueda).

Es muy importante respetar las recomendaciones de montaje y ajuste de los estabilizadores (altura de las ruedas respecto del suelo...) para garantizar la seguridad de los niños. No utilizar nunca una bicicleta con un solo estabilizador. Utilizar una bicicleta con estabilizadores en terreno llano.





K. Montaje adecuado para posibles componentes incluidos no montados

Todas nuestras bicicletas se ensamblan de conformidad con la legislación nacional. Ante la presencia de componentes no montados, deberá acudirse a un mecánico profesional para su montaje. En el caso de las BMX, conviene dirigirse a nuestros mecánicos para garantizar la compatibilidad de la bicicleta con el montaje de los reposapiés («clavijas»).

- La llave suministrada permite:
- Montar y desmontar la transmisión
- Regular el manillar
- Regular el sillín
- Montar y desmontar la rueda.

L. Lubricación

La lubricación de los componentes es necesaria para un funcionamiento y una duración de vida útil óptima de la bicicleta v evitar la corrosión de los componentes.

Utilice aceite especial para transmisiones para los órganos de transmisión. Para la cadena, es preferible utilizar un aceite específico. Después del lavado: seque la bicicleta y engrase los componentes de transmisión (cambio de marchas y palanca), suspensiones, palancas de freno, ejes de los estribos de frenos y la cadena. Para conseguir una mayor impermeabilidad, engrase suficientemente la tija del sillín y el juego de dirección.


Advertencia: Excepto la cadena, la lubricación de los componentes debe correr por cuenta de un mecánico profesional durante las revisiones periódicas.

M. Tensión y ajuste de la cadena

Si la bicicleta dispone de cambio de marchas, la cadena se tensa automáticamente.

En las bicicletas de una sola velocidad o con cambio de marchas integrado al cubo, conviene comprobar periódicamente

la tensión de la cadena (si está floja, puede descarrilar y provocar una caída; si está demasiado tensa, puede afectar al rendimiento de la bicicleta). Para que la cadena funcione correctamente, tiene que tener un movimiento vertical de 1 cm en el centro de la distancia que separa el piñón del pedalier. La tensión y el ajuste de cualquier otro tipo de transmisión debe realizarse según las recomendaciones del fabricante de los componentes, disponibles en www.btwin.com



cambio de

Arandela del tornillo de

fijación del cable

del cable

Tornillo de fijación

marchas



Tornillo de fijación

Placa exterior

Cadena

quía de cadena

Tornillo de tope H

Tornillo de tone l

del cuadro

N. Ajuste de las velocidades y su utilización

Para ajustar las velocidades, consulte las recomendaciones del fabricante de los componentes, disponibles en www.btwin.com. Así debe procederse para ajustar las velocidades:

Como estas operaciones son delicadas, se recomienda dirigirse a uno de nuestros técnicos profesionales. Observación: Los problemas de cambio de velocidad suelen deberse a la tensión del cable, Tope del

porque el ajuste del recorrido del cambio de marchas es mucho menos frecuente.

1. Ajuste del recorrido del cambio de marchas trasero

Para evitar que la cadena salga de los piñones (en los radios de la rueda o entre la pata trasera del cuadro y los piñones), es importante regular el recorrido del cambio de marchas regulando los topes H y L:

- El tornillo H permite ajustar el tope inferior (lado del piñón pequeño): aflojar este tornillo permite colocar la cadena más al exterior del piñón pequeño.
- El tornillo L permite ajustar el tope superior (lado del piñón grande): aflojar este tornillo permite colocar la cadena más al exterior del piñón grande.

2. Ajuste del recorrido del cambio de marchas delantero Ajuste del tope interior

Al girar el tornillo exterior del cambio de marchas delantero en el sentido A, se acerca la horquilla del cambio de marchas del plato pequeño; en el sentido B, se aleja del plato grande. Ajustar de manera que el juego entre la placa interior de la barra-guía y la cadena sea de 0-0,5 mm.



Ajuste del tope exterior

Al girar el tornillo interior del TORNILLO DE AJUSTE cambio de marchas delantero DEL TOPE EXTERIOR en el sentido A, se aleja la horquilla del cambio de marchas del plato pequeño; en el sentido B, se acerca al plato grande. Ajustar de manera que el juego entre la placa exterior de la barra-guía de la cadena y la propia cadena sea de 0-0,5 mm.

3. Ajuste de la tensión de los cambios

El ajuste de la tensión del cable permite hacer coincidir una posición en la palanca a una posición en la transmisión. Apriete o afloje el tornillo de tensión del cable a la salida de la palanca o por detrás del cambio de marchas para que cada movimiento de maneta se corresponda con un piñón:

- => Si la cadena no baja tras accionar la maneta:
- afloje el cable girando el tornillo de reglaje de tensión del cable en el sentido de las agujas del reloj.
- => Si la cadena no sube tras accionar la maneta.
- vuelva a tensar el cable girando el tornillo de reglaie de tensión del cable en el sentido contrario a las agujas del reloj.



Procedimientos para efectuar el cambio de marchas:

Cambiar de velocidad: siga pedaleando pero sin forzar, maniobrando la maneta del cambio de velocidades (maneta o palanca giratoria), hasta que la cadena esté en su sitio en el plato o el piñón elegido.

Cada movimiento de maneta se corresponde con una posición de la cadena en los piñones.

- Si la cadena tiende a no subir sobre el piñón: puede «cambiar» pulsando la maneta ligeramente más allá de la muesca sin llegar a la muesca siguiente.
- => Si, a pesar de todo, esta manipulación no fuera eficaz; habrá que volver a ajustar la tensión del cable.
- Si la cadena no baja rápidamente, consulte el capítulo «Ajuste de la transmisión». El cambio de piñón tiene que hacerse con fluidez.



Advertencia:

Consejos para un funcionamiento eficaz y para no acortar la durabilidad de los elementos de transmisión (cadena, rueda libre, pedalier):

- Evitar los cambios de velocidad bruscos y forzados.
- Evitar que la cadena se cruce (cadena en piñón grande y plato grande o en piñón pequeño y plato pequeño).
- Si la cadena se cruza (ilustración 2), puede entrar en contacto con el cambio de marchas delantero.

Platos



Advertencia: Con el fin de utilizar el sistema de cambio de marchas manual o automático de manera óptima, se recomienda cambiar de velocidad cuando no se esté pedaleando con esfuerzo y pasar a la

combinación de transmisión más adaptada antes de parar para que sea más fácil volver a arrancar después.

O. Ajuste de los frenos y recomendaciones sobre la sustitución de componentes de fricción

La palanca de freno no debe entrar en contacto con el manillar.

El revestimiento del cable no debe doblarse en ángulos cerrados para que los cables se muevan con una fricción mínima. Los cables dañados, deshilachados u oxidados deben sustituirse de inmediato.

Las zapatas tienen que alinearse con el flanco de la llanta y a una distancia de 1 a 3 mm. En ningún caso debe tocar los neumáticos. Los frenos de disco tienen que supervisarse con regularidad y deben comprobarse todos los pernos de los frenos así como el desgaste de las zapatas de freno (el grosor no debe ser inferior a 1 mm).

El ajuste de los frenos debe efectuarse tal y como aparece indicado en el apartado «Preparación para su uso». Se recomienda acudir a un mecánico profesional para realizar estos ajustes. En el caso de tener que sustituir algún componente de fricción del sistema de frenado, el uso de recambios originales garantiza que se conserve la eficiencia de la bicicleta. Esta operación deberá dejarse en manos de un mecánico profesional.

P. Recomendación general sobre mantenimiento

Una bicicleta requiere un mantenimiento mínimo y revisiones regulares, según el uso que se haga de la bicicleta: lubrique regularmente la cadena, cepille los piñones y platos, introduzca periódicamente algunas gotas de aceite en las fundas de los cables del freno y del cambio de marchas y quite el polvo de las zapatas de los frenos. Compruebe los neumáticos con frecuencia para detectar desgastes, cortes o grietas y cambie de neumáticos si es necesario. Supervise las llantas y la ausencia de desgaste excesivo, deformaciones, golpes o grietas. El mantenimiento de la bicicleta deberá confiarse con regularidad a un mecánico profesional.

Q. Importancia del uso de piezas originales

Cuando se sustituyan componentes, hay que recurrir a piezas originales para conservar la eficiencia y fiabilidad de la bicicleta. Esta operación deberá dejarse en manos de un mecánico profesional.

Advertencia: Para la sustitución de los pedales, ruedas, neumáticos, guardabarros o bielas, el espacio mínimo entre la extremidad de la rueda o del guardabarros y el eje del pedal debe ser superior a las indicaciones anteriormente mencionadas.

Distancia mínima D

D>89 mm: bicis de carretera e infantiles D>100 mm: BTT, bicis de ciudad y montaña

R. Mantenimiento de las llantas





Como cualquier otra pieza de desgaste, la llanta tiene que supervisarse con frecuencia. En cuanto se constate alguna anomalía (desgaste anormal o una posible deformación), hay que acudir con la bicicleta a un mecánico profesional para su revisión. Si las llantas cuentan con indicadores de desgaste, supervíselos y cambie de llanta cuando sea necesario. La reducción en el grosor del flanco de la cubierta puede afectar a la sujeción del neumático y provocar heridas.

S. Recambios apropiados (neumáticos, cámaras de aire, elementos de fricción de los frenos y elementos de transmisión)

Cuando haya que sustituir cualquier componente, conviene recurrir a piezas originales. Esta operación deberá dejarse en manos de un mecánico profesional.

T. Accesorios

El mantenimiento y la sustitución de accesorios propuestos deben dejarse en manos de un mecánico profesional.


U. Protección de los muelles bajo el sillín (excepto bicicleta infantil)

En una bicicleta, se puede montar una silla infantil si se protegen los muelles del sillín.

Advertencia: Con el fin de evitar que los niños se pillen los dedos, conviene no montar una silla infantil en una bicicleta que no tenga protegidos los muelles del sillín.

V. Advertencia al ciclista sobre posibles daños relacionados con el uso intensivo

¡ADVERTENCIA! Como cualquier otro componente mecánico, una bicicleta se somete a tensiones elevadas y se desgasta. Los diferentes materiales y componentes pueden reaccionar de manera diferente al desgaste o a la fatiga. Cuando se supera la duración de vida prevista de un componente, este se puede romper de golpe y acarrear heridas para el ciclista. Las fisuras, los arañazos y las decoloraciones en las zonas sometidas a tensiones elevadas indican que el componente ha superado su durabilidad y que se debe sustituir.



2 + h = 3

CIUDAD Y CAMPO

El siguiente ábaco permite optimizar la posición de pilotaje. S (cm) se corresponde con la altura del ciclista.

Elops				
S (cm)	Hs (cm)	h (cm)		
155-159	55,5			
160-164	58			
165-169	60			
170-174	62,5	+12		
175-179	64,5			
180-184	67			
185-190	69,5			

Original				
S (cm)	Hs (cm)	h (cm)		
160-164	62	. 7		
165-169	64,5	+7		
170-174	66,5			
175-179	69	+6,5		
180-185	72			
-	-	-		
-	-	-		

CARRETERA

Deporte, cicloturismo				
S (cm)	Hs (cm)	h (cm)		
150-154	59	-2,5		
155-159	61,5	-3		
160-164	64	-3,5		
165-169	66,5	-4		
170-174	69	-4,5		
175-179	71,5	-5		
180-184	74	-5,5		
185-189	76,5	-6		
190-194	79	-6,5		
195-200	82	-7,5		

Deporte, ciclodeporte			
S (cm)	Hs (cm)	h (cm)	
150-154	59,5	-4,5	
155-159	62	-5	
160-164	64,5	-5,5	
165-169	67	-6	
170-174	69,5	-7	
175-179	72	-7,5	
180-184	74,5	-8	
185-189	77	-8,5	
190-194	79,5	-9	
195-200	82	-10	

Competición, rendimiento			
S (cm)	Hs (cm)	h (cm)	
150-154	60	-7	
155-159	62,5	-7,5	
160-164	65	-8	
165-169	67,5	-9	
170-174	70	-9,5	
175-179	72,5	-10	
180-184	75	-11	
185-189	77,5	-11,5	
190-194	80	-12	
195-200	82,5	-13	

BTT

Ocio y paseo			
S (cm)	Hs (cm)	h (cm)	
150-154	58	. 1.5	
155-159	60,5	+1,5	
160-164	63	. 1	
165-169	65,5	+1	
170-174	68	.0.5	
175-179	70,5	+0,5	
180-184	73	0	
185-189	75,5	0	
190-194	78	-0,5	
195-200	80,5	-1	

12"				
S(cm)	Hs (cm)	Hg		
85-105	31	38		
14"				
90-94		48		
95-99	32	49		
100-105		50		
16"				
105-109		48,5		
110-114	37,5	49		
115-120		49		

Excursión deportiva				
S (cm)	Hs (cm)	h (cm)		
150-154	59	-2,5		
155-159	61,5	-3		
160-164	64	-3,5		
165-169	66,5	-4		
170-174	69			
175-179	71,5	-4,5		
180-184	74	-5		
185-189	76,5	-5,5		
190-194	79	-6		
195-200	81,5			

20"				
otras				
S (cm)	Hs (cm)	Hg		
120-124	42	51		
125-129		51,5		
130-135		52		
FS				
120-124	45	58		
125-129		59		
130-135		60		

Competición, rendimiento			
S (cm)	Hs (cm)	h (cm)	
150-154	59,5	-6,5	
155-159	62	-7,5	
160-164	64,5	-8	
165-169	67	-8,5	
170-174	69,5	-9	
175-179	72	-9,5	
180-184	75		
185-189	77,5	-10	
190-194	80	-10,5	
195-200	82,5	-11,5	

24"				
Serie chico				
S (cm)	Hs (cm)	Hg		
135-139	54	61		
140-144				
145-155		62		
Serie chica				
135-139	54	57		
140-144		57,5		
145-155		58		

CARTA DE GARANTÍA

La garantía cubre lo siguiente:

- Todo defecto de material o de fabricación constatado por los equipos de taller de b'Twin, la sustitución de las piezas defectuosas por otras en buen estado y del mismo uso además de la mano de obra.
- Todos los productos de la marca «b'Twin» están garantizados durante dos años, salvo indicaciones contrarias y en condiciones normales de utilización recomendadas.
- Esta garantía b'Twin no constituye ningún obstáculo para el desarrollo de la garantía legal de los vicios ocultos.

Aplicación de la garantía:

- · Ausencia de impactos: el producto no debe presentar daños debidos a condiciones anormales de uso.
- •El producto debe utilizarse conforme al modo de empleo y mantenido a intervalos regulares en nuestros talleres.
- · Las piezas originales no deben ser sustituidas por piezas no autorizadas

Exclusión de la garantía:

- ·Los daños que implican la responsabilidad de un tercero o son el resultado de un error intencionado.
- ·Los daños como consecuencia del mantenimiento o del uso no conforme a las prescripciones del fabricante o nealigencia.
- · Las piezas de desgaste (bombillas, cables y fundas, zapatas de freno, platos, cadena, llantas, piñones, neumáticos, cámaras de aire, etc.) y la mano de obra para la sustitución.
- •El producto que haya sido objeto de modificaciones fuera de nuestros talleres. Las piezas originales sustituidas por piezas no homologadas.
- · Los daños producidos como consecuencia de incendios, rayos, tormentas, vandalismo o transporte no seguro.

Duración de la garantía:

- · 5 años para el cuadro.
- 2 años para piezas y mano de obra.

SEGURIDAD: 10 PUNTOS DE CONTROL DE LA BICICLETA

9/ NEUMÁTICOS

- · Controle la presión
- · Controle el aspecto del neumático (ninguna deformación, la buena inserción del neumático en la llanta, el montaje en el sentido correcto).

10/ FRENOS

- · Controle el centrado de los
- estribos izquierdo y derecho
- · Controle el contacto de la llanta con la zapata de los frenos
- · Controle el apriete de las zapatas


de los frenos

1/ SILLÍN

- · Controle el centrado, la
- horizontalidad y el apriete
- •Tija de sillín
- Controle el apriete

2/ DIRECCIÓN

- · Compruebe el centrado y el apriete del manillar y la potencia
- · Controle el juego de la dirección
- · Controle el funcionamiento de las suspensiones



8/ ACCESORIOS

- · Controle la presencia y el funcionamiento de:
- timbro
- reflectores
- alumbrado y otros*

7/ CAMBIOS DE MARCHA

- · Controle el ajuste de los topes del cambio de velocidades
- · Controle el funcionamiento y el rendimiento del cambio de velocidades

6/ CADENA

- · Controle la flexibilidad de la cadena
- Compruebe el eslabón desmontable

5/ MANIVELAS

- Apriete los pedales · Compruebe el apriete del tornillo de biela
 - Controle la posición de los calapiés* en los pedales automáticos

4/ RUFDAS

- · Controle el centrado y el apriete de las ruedas
- Controle los discos de las ruedas

^{*} según los modelos (amortiguador trasero, guardabarros, portaequipajes, etc.)



El sistema de alumbrado es un equipamiento de seguridad que tiene que estar presente en la bicicleta. Compruebe que los sistemas de alumbrado funcionen correctamente y que las pilas tengan carga suficiente antes de emprender la ruta. Las pilas usadas contienen metales nocivos para el medioambiente (Hg: mercurio, Cd: cadmio, Pb: plomo), por eso deben depositarse en nuestras tiendas para su tratamiento apropiado. No las tire junto con la basura común. Las pilas tienen que separarse para su reciclado. El símbolo del contenedor tachado significa que este producto y las pilas que contiene no pueden eliminarse con los desechos domésticos, sino que son objeto de una selección específica. Cuando se agoten las pilas o el ciclo de vida de cualquier aparato electrónico, deposítelos en un punto limpio autorizado para su reciclado. El tratamiento de los residuos electrónicos permitirá proteger el medioambiente y su salud.

Bicicletas con portaequipajes inferiores a 15 kg

- a) Portaequipajes diseñado para soportar una carga máxima de 15 kg. No compatible con una silla infantil.
- b) No superar la carga máxima de la bicicleta.
- c) Comprobar y ajustar los elementos de fijación con cierta frecuencia (6-8 Nm / 20-27 N.ft).
- d) Toda modificación del portaequipajes causada por el comprador conlleva la nulidad de estas instrucciones.
- e) Portaequipajes no diseñado para arrastrar un remolque.
- f) Advertencia: Un portaequipajes cargado puede afectar al comportamiento de la bicicleta (sobre todo durante la conducción y la frenada).
- g) Todo equipaje deberá quedar bien sujeto al portaequipajes, de conformidad con las instrucciones del fabricante. Evítese dejar correas colgando porque corren el riesgo de engancharse en la rueda trasera.
- h) El equipaje fijado al portaequipajes no debe ocultar los reflectores ni los focos.
- La carga tiene que repartirse a ambos lados del portaequipajes.

Bicicletas con portaequipajes inferiores a 25 kg

- a) Portaequipajes diseñado para soportar una carga máxima de 25 kg. No compatible con una silla infantil.
- b) No superar la carga máxima de la bicicleta.
- c) Comprobar y ajustar los elementos de fijación con cierta frecuencia (6-8 Nm / 20-27 N.ft).
- d) Toda modificación del portaequipajes causada por el comprador conlleva la nulidad de estas instrucciones.
- e) Portaequipajes no diseñado para arrastrar un remolque.
- f) Advertencia: Un portaequipajes cargado puede afectar al comportamiento de la bicicleta (sobre todo durante la conducción y la frenada).
- g) Todo equipaje deberá quedar bien sujeto al portaequipajes, de conformidad con las instrucciones del fabricante. Evítese dejar correas colgando porque corren el riesgo de engancharse en la rueda trasera.
- h) El equipaje fijado al portaequipajes no debe ocultar los reflectores ni los focos.
- i) La carga tiene que repartirse a ambos lados del portaequipajes.

Bicicletas con cesta inferior a 5 kg

- a) La cesta debe colocarse en la parte delantera de la bicicleta. Las patas de fijación deben fijarse a la horquilla con la tuerca de la rueda (20-25 Nm / 66-82 N.ft); la cesta se fija al soporte de la potencia y la base con un tornillo (6-7 Nm / 17-23 N.ft).
- b) Una cesta está diseñada para soportar una carga máxima de 5 kg y no está destinada para soportar un portabebés ni para engancharse a un remolque delantero.
- c) No superar la carga máxima de la bicicleta.
- d) Los elementos de fijación deben comprobarse y ajustarse con cierta frecuencia.
- e) El comprador no debe efectuar ninguna modificación en la cesta. Toda modificación conlleva la nulidad de estas instrucciones.
- f) Advertencia: Una cesta cargada puede afectar al comportamiento de la bicicleta (sobre todo durante la conducción y la frenada).
- g) Comprobar que toda la carga esté dentro de la cesta y que no corra el riesgo de entrar en contacto con la rueda delantera ni ocultar el foco o catadióptrico.
- h) Comprobar que la carga esté repartida de manera uniforme dentro de la cesta.



Importado para Brasil por IGUASPORT Ltda. CNPJ: 02.314.041/0001-88

TURKSPORT Spor Urünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti Mega Center C 36 Blok D: 374 Bayrampaşa - 34235 Istanbul - Turkey

> Импортер: ООО «Октоблу», 141031, Россия, Московская область, Мытищинский район, МКАД 84-й км., ТПЗ «Алтуфьево», владение 3, строение 3

> > 16": GB 14746 - ≥ 20": GB 3565



合格品

台灣迪卡儂有限公司 台灣台中市408南屯區大墩南路379號 諮詢電話: (04) 2471-3612 OXYLANE 4, boulevard de Mons - BP 299 59665 Villeneuve d'Ascq cedex - France **btwin.com**